



Játékkonyha fából rattan

NCT11045

UTASÍTÁS

- Kérjük, összeszerelés előtt olvassa el az utasításokat.
- Kérjük, használat előtt ellenőrizze a csavarokat.

FIGYELMEZTETÉS: FELNŐTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES.

A termék összeszerelés előtt kis alkatrészeket és éles éleket tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Apró alkatrészek. Fulladásveszély. Ezt a használati utasítást őrizd meg, mivel fontos információkat tartalmaz. Távolítsd el az összes csomagolást, mielőtt a terméket gyermeknek adnád.

VIGYÁZAT: FELNŐTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. A termék apró csavarokat tartalmaz. A még össze nem szerelt részeket kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsd. Az elektromos működéshez AA elemekre van szükség, melyeket a termék nem tartalmaz. Az elemek eltávolítását és behelyezését csak felnőttek végezhetik.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizd az összeszerelést, és szükség esetén húzd meg a csavarokat.

Szükség esetén tisztítsd meg a felületet puha nedves ruhával és kímélő mosogatószerrel. Ne töröld meg az elektromos főzőlapot nedves törülközővel vagy ruhával. Ne használj alkoholt vagy ammóniát tartalmazó tisztítószeret.

Javasoljuk, hogy minden tisztítószeret tesztelj minden olyan felület alján, amely a termék normál használata során nem lesz látható.

ÖSSZESZERELÉS

Lásd csatolt ábrán!



← Szkennezd be a QR-kódot az összeszerelési útmutató videóknak megtekintéséhez.



Gyártja:

New Classic Toys B.V.

De Factorij 48

1689AL Zwaag, The Netherlands

web: www.newclassictoys.com



Importálja és forgalmazza:

Játékvilág - Csató Attila E.V.

tel: +36/20/374-0361

email: info@jatekvilag.hu

web: www.jatekvilag.hu